Report on the Experiment

No. 5

Subject 電子素子の温度特性評価

Date 2021. 05. 12

Weather 曇り Temp 25.8 °C Wet 48.4 %

Class E5
Group 4
Chief
Partner

No 14 Name 小畠 一泰

Kure National College of Technology

1 目的

室温付近において、温度変化に伴う電子素子の特性を評価し、温度依存性の原因について考察することによって、素子の動作原理に対する理解を深める.

2 実験機器

• ペルティエ素子の電源: KEPCO ABC 25-4DM

• サーミスタの測定: Yokogawa 7542 DMM

• ダイオードの測定: HP 34401A DMM

3 実験方法

正方向, 逆方向ともに下記を実施する.

- 1. ペルティエ素子に流す電流を 0.1~[A] ずつ変化させ、電子素子の温度を変化させる.
 - 低温側では、温度が飽和するまで電流を増加させる.
 - 高温側では, 温度が 100 [°C] を越えないように実験を終了する.
- 2. 熱電対を用いて温度を測定すると共に、供試ダイオードの電圧特性を計測する.
- 3. 熱電対を用いて温度を測定すると共に、供試抵抗の抵抗値を測定する.

3.1 実験結果

表 1: 低温側

ペルティエ素子の電流 [A]	サーミスタの抵抗 $[k\Omega]$	ダイオードの電圧 [V]	温度 [°C]
0.0000	56.31	0.62260	30.20
0.0992	62.78	0.62789	26.53
0.1994	69.59	0.63312	23.07
0.2997	77.03	0.63823	19.85
0.3999	84.90	0.64290	16.71
0.5001	92.55	0.64680	14.00
0.6003	98.19	0.64976	11.96
0.6996	102.99	0.65188	10.32
0.9000	112.09	0.65818	7.60
0.9992	117.97	0.66159	6.18
1.1004	122.90	0.66462	4.75
1.1997	123.81	0.66516	4.24

表 2: 高温側

ペルティエ素子の電流 [A]	サーミスタの抵抗 $[k\Omega]$	ダイオードの電圧 [V]	温度 [℃]
0.0000	40.790	0.60597	38.67
0.1002	36.170	0.59891	42.41
0.1994	30.970	0.59107	47.00
0.2997	25.880	0.58408	52.14
0.3999	24.877	0.57544	58.60
0.5001	21.012	0.56698	64.98
0.6003	15.643	0.55350	72.41
0.6996	12.608	0.54079	80.42
0.8018	9.942	0.52620	89.41
0.9000	7.791	0.51136	99.22

3.2 課題

3.2.1 ダイオードの電圧 - 温度特性をグラフ化し, 特性変化の原因を考察する




図 1: ダイオードの電圧 - 温度特性

pn 接合型ダイオードの場合, ショック例の式より, 温度に依存していることがわかる. したがって実験結果は予想通りあり, 不備は見られない.

3.2.2 サーミスタの抵抗 - 温度特性をグラフ化し, 特性変化の原因を考察する




図 2: サーミスタの抵抗 - 温度特性

高温側の 2 点 $(58.60\ [^\circ\mathrm{C}]-24.877\ [\mathrm{k}\Omega],64.98\ [^\circ\mathrm{C}]-21.012\ [\mathrm{k}\Omega])$ に関して、周辺の値から少し外れているが、これは電流値を変化させたのち安定するのを待たずに測定してしまったことによるずれであると考える.

3.2.3 ペルティエ素子の電流 - 温度特性をグラフ化し, 特性変化の原因を考察する




図 3: ペルティエ素子の電流 - 温度特性

低温側では、温度が冷えるにしたがって曲線は緩やかになり冷えにくくなっている、また高温側では温度が上がるにすたがって同様に緩やかになっている。このことから実験結果は理論、予想通りであり問題ないと考えられる。